

UKSESULUSTE ÜLDINE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Lukukorpused (s.h. elektrilised)

- lukukorpustel ei tohi üle värvida/lakkida korpuse esiplaati, ega seal asetsevad kaldkeeled ja lukustuskeeled
-
- luku tuuleriivikeele sisse fikseerimise eesmärgil ei tohi kasutada lukukeele juures kruvisid, tikke jms. detaile
- ust ei tohi sulgeda, kui lukukorpusel on välja keeratud asendis lukustusekeel (selline kasutusviis on hiljem lihtsalt tuvastatav)
- uksele ei tohi teha puuriga lingi kinnitusavasid samal ajal, kui lukukorpus on ukse sisse monteeritud
- elektrilukke ei tohi iseseisvalt avada, vastasel korral kaotavad lukud garantii. Mitte töötavatest elektrilukkudest tuleb teavitada lukutarnijat, kes siis luku kohapeal ära parandab või uue paigaldab.

Lukusüdamikud

- lukusüdamike montaaži juures ei tohi kasutada vasarat (muid löök-tööriistu), juhul kui võtmepesa ei asetu oma kohale vabalt. Lukukorpus tuleb eemaldada ning kontrollida olemasolevat ava
- võtmepesa keeramisel tohib kasutada vaid sellele südamikule sobilikku võtit (mitte löiketange, kruvikeerajat, teise võtmepesa võtit jms.)
- võti tuleb asetada ning lõpuni lükata võtmepesas otse, seejärel sooritada luku avamine/sulgemine. Ei tohi võtmega keerata, kui viimane ei ole lõpuni pesasse lükatud
- Võtmeid, mis on rikunud, ei tohi lukustamisel kasutada
- Võtmeid ei tohi kasutada ukse lahtitõmbamiseks ja kinnipanemiseks
- **Võti peab olema valmistatud antud süsteemile ette nähtud originaaltoorikust (võtme valmistamine kaardi ettenäitamisel süsteemi tarnija või tema poolt volitatud müüja juures).**



- **Sarilukustusega lukusüdamike juures ei ole lubatud kasutada koopiavõtmeid, mille valmistamiseks ei kasutata antud süsteemi tootja poolt ette nähtud originaaltoorikuid ning võtmete valmistamine ei toimu selleks ette nähtud koodi alusel. Sarilukustuse süsteemis, kus on kasutusel mitte originaalvõtmed, puudub tootja poolne garantii.**

Lingigarnituurid/käepidemed/paanikalatid

- Ukselinkidele / käepidemetele / paanikalattidele ei tohi külge riputada/asetada lisaraskusi, kuna viimased põhjustavad lukukorpuse lingikeelele ja selle vedrule lisakoormuse, mis lühendab viimase kasutusaega
- Ukselingist /käepidemest /paanikalatist kinni hoides ei tohi transportida ust
- ukse lingi montaaž lööktööriistadega on keelatud
- ukselingi/käepideme/paanikalati küljes ei tohi rippuda, see põhjustab lukukorpuse kaldkeele vedru kiiremat kulumist ning lingi/käepideme kinnituste välja venimist- tekib linkide/käepidemete logisemine
- ust ei tohi tõugata vastu takistusi nagu sein jne., kuna see kahjustab luku väljaulatuvate osade (lingid, käepidemed, paanikalatid) vastupidavust ja pinnakatet

Uksesulgurid (s.h. elektrilised)

- ukksesulguritel ei tohi avada sulguri vart selle liigendist
- sisseehitatud elektromagnetiga ja ATS keskusesse ühendatud sulgursüsteemidega uksi (sulgevad ATS häire korral uksi) ei tohi sulgeda „vägivaldselt“ (jõuga tõmmata uksi avatud asendist lahti ja lasta kinni vajuda) . Selliste sulgursüsteemidega uste sulgumine tohib toimuda ainult läbi ATS keskuse tuleva signaal. „Vägivaldse“ sulgemise tulemusel lõhutakse elektromagnetiline fiksaator sulgursüsteemi liugsiinis ning mille asendamiseks tuleb välja vahetada kogu liugsiin. **Lõhutud elektromagnetiline fiksaator ja liugvars ei kuulu garantii alla.** Juhul kui ukсед on suletud ATS keskusest, siis nende avamiseks tuleb esmalt lahti lükata aktiivne ukseleht (tavaliselt on sellel uksepoolel ukselink vms) ning seejärel alles passiivne ukseleht.



AS Valnes
Pärnu mnt 139E/4
11317 Tallinn, Eesti
reg nr 10193069
KMKR EE100178463

Tel (+372) 65 65 485
Faks (+372) 65 65 486
valnes@valnes.ee
www.valnes.ee

a/a 221001160812
Hansabank
S.W.I.F.T. HABA EE 2X

Lukukorpuste, ukse linkide, paanikalattide ja ukse sulgurite hooldust soovitame läbi viia vähemalt 2 korda aastas (toodete tootjapoolse garantii kehtimise tingimuseks lukukorpuste, ukse linkide, paanikalattide, ukse sulgurite ja lukusüdamikute korraline hooldamine ja kontrollimine vähemalt 1 kord aastas)

Nendel aegadel toimub tavaliselt üleminek kas talvisele või suvisele režiimile (ka kütte ja ventilatsiooni osas) ning siis on vajalik üle kontrollida lukustuse osade toimivus: ukse sulgurite reguleerimine, lukkude määrimine, linkide-käepidemete pingutamine.

Täpsemad juhised, kuidas peab lukusüsteeme hooldama:

- lukusüdamikke peab hooldama (õlitada spetsiaalse KABA õlitus- ja puhastusvahendiga) vähemalt kaks korda aastas (esmasel puhastusel paar tilka südamiku sisse piserdada, siis lükata võti lõpuni sisse ning uuesti välja tõmmata, võti puhastada ning korrata protseduuri veel 2-3 korda)
- lukukorpuseid (mehhaanilised ja elektrilised) peab hooldama tuuleriivi ja lukustuskeelt külgedelt määrides spetsiaalse paksema lukurasvaga vähemalt kaks korda aastas
- ukse linkide ja katteplaatide puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid, kriimustavaid või muid mehhaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vajadusel võib linkide ja katteplaatide puhastamiseks kasutada pehmet, veega niisutatud tolmulappi. Vähemalt üks korda aastas tuleb käepideme ja südamiku väädenupu
- liikuvaid osi õlitada spetsiaalse lukumäärdega või spetsiaalse paksema lukurasvaga (paar tilka õli ukse lingi ja selle kinnitustaldriku ühenduskohale).
- Ukse sulgurite reguleerimine on vajalik (ei ole garantiitöö, vt juhend ukse sulguri reguleerimiseks), kuna võimalike rõhkude muutumisega ruumides, hakkavad ka ukse sulgurid teistmoodi tööle (uksed ei tohi paukuda, kuna see lõhub lukukeeli). Ukse sulguritel ei tohi avada sulgurivarsi liitekohast- vastasel korral võib muutuda hetke häälestus. Ukse sulgurid ei lahenda üle-ja alarõhkudest tulenevate õhuvoolude liikumisel tekkivate uste sulgumise ja avanemise takistusi



AS Valnes
Pärnu mnt 139E/4
11317 Tallinn, Eesti
reg nr 10193069
KMKR EE100178463

Tel (+372) 65 65 485
Faks (+372) 65 65 486
valnes@valnes.ee
www.valnes.ee

a/a 221001160812
Hansabank
S.W.I.F.T. HABA EE 2X



Lukukorpust ei tohi värvida



Käepideme liikumissuunas tohib rakendada jõudu kuni 150kN(kehtib EN1906 standardile vastavate käepidemete puhul)



Avatud uksele ei tohi lukustuskeelt hoida lahti keeratuna



Käepidet ja võtit ei tohi ühel ja samal ajal kasutada



AS Valnes on
Eesti Turvaettevõtete
Liidu liige

AS Valnes
Pärnu mnt 139E/4
11317 Tallinn, Eesti
reg nr 10193069
KMKR EE100178463

Tel (+372) 65 65 485
Faks (+372) 65 65 486
valnes@valnes.ee
www.valnes.ee

a/a 221001160812
Hansabank
S.W.I.F.T. HABA EE 2X



Lukukorpuse tuuleriivi tuleb vähemalt
1 kord aastas määrida spetsiaalse
lukurasvaga



Ust ei tohi käepidemest transportida

VALNES AS



AS Valnes on
Eesti Turvaettevõtete
Liidu liige